

MODE MANUEL

Pour désactiver les moteurs, c'est-à-dire pour qu'une tierce personne puisse pousser le fauteuil, il faut pousser vers le bas les leviers situés de chaque côté du fauteuil. Pour activer les moteurs à nouveau, il faut tirer les leviers vers le haut.



TRANSFERTS

Avant de s'asseoir au fauteuil ou de s'en relever, il est important de faire attention à plusieurs éléments afin de s'assurer que le transfert s'effectuera de façon sécuritaire.

1. Le fauteuil doit **toujours** être éteint lorsque vous souhaitez vous y asseoir ou vous en relever.
2. Avant de se lever, la ceinture de sécurité doit être détachée.
3. Les appuis-pieds devraient être escamotés afin de libérer l'espace devant vous. Pour ce faire, poussez le levier noir et poussez les appui-pieds sur chaque côté.



Si le boîtier de contrôle vous gêne lors de vos transferts, il est également possible de l'escamoter. Pour ce faire, il suffit de pousser le boîtier vers l'extérieur. Pour ramener le boîtier de contrôle, il suffira de le pousser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre.

TDX

Avec électronique SPJ

FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ



Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge
7005, de Maisonneuve O.
Montréal Québec
H4B 1T3



MISE EN MARCHÉ DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en marche, il faut appuyer sur le bouton vert situé dans le haut du boîtier de contrôle. Une série de lumières s'allumera.

ARRÊT DU FAUTEUIL

Pour éteindre le fauteuil, il suffit d'appuyer sur le même bouton vert.



KLAXON

Le bouton situé au centre du boîtier de contrôle (entre les dessins de tortue et de lièvre) sert à klaxonner.

VARIATION DE VITESSE AVEC LA MANETTE

En appuyant délicatement sur la manette, le fauteuil avancera doucement, alors qu'en poussant au maximum, la vitesse augmentera.



VOYANTS LUMINEUX INDI- QUANT LA VITESSE

Le fauteuil TDX possède 5 vitesses. Chacune d'entre elle est représentée par une série de lumières vertes disposées en cercle au centre du boîtier de contrôle (autour du bouton "klaxon"). Donc, en premières vitesse on voit une série de 4 lumières s'allumer. À chaque changement de vitesse 3 nouvelles lumières s'ajoutent.

CHANGEMENT DE VITESSE

Pour effectuer un changement de vitesse, il faut appuyer sur le bouton "lièvre" ou sur le bouton "tortue" selon que l'on souhaite augmenter la vitesse ou la diminuer.



VOYANTS LUMINEUX INDI- QUANT LA CHARGE

La série de voyants lumineux indiquant la charge est située dans le haut du boîtier de contrôle. Disposé en demi-cercle, l'indicateur de charge possède 3 couleurs : vert, jaune et rouge. Quand la charge diminue les lumières vertes sont les premières à disparaître, ensuite les jaunes. Les lumières rouges indiquent une charge de batterie basse.

RECHARGER LA BATTERIE

Lorsque la moitié des carrés noirs indiquant la charge ont changé de couleur, il est temps de recharger l'appareil.

Il suffit de brancher le fil du chargeur dans le réceptacle prévu à cette fin sous le boîtier de contrôle et ensuite de brancher l'autre fil dans une prise de courant standard.



Brancher le fil
du chargeur
dans une prise
standard.